






安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだ/パソコンシステム運用全館に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味
△ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:△ 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:⊘ 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:⊘ プラグをコンセントから抜く)

警告

	強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止	AC100V (50/60MHz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。・熱線管を近づけたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	禁止	濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	強制	電源ケーブル(またはACアダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

</

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口	
お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付CD等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。	
弊社ホームページにて 最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェア をご確認ください。 サポート情報 86886.jp (ハロー!buffalo) (http://www.不要)	
上記で改善しない場合は、 バッファローサポートセンター へお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。	
インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。	
Webサポート 86886.jp/mail/ (http://www.不要)	
電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。	
 03-5781-7260 月～土 9:30～19:00	 03-5365-3101 日～土 9:30～19:00
 050-3101-0084 月～土 9:30～19:00	 052-619-1188 月～金(祝日除く) 9:30～17:00
*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円/3 分ご利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。	
手紙でのお問い合わせ先	
〒457-8570 名古屋市中区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛	

修理は以下の バッファロー修理センター までご相談ください。 ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。	
保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理 web 予約	弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 86886.jp/shuri/ (http://www.不要)
送付先住所	〒457-8570 愛知県名古屋市中区豊田 3-3-5 株式会社「バッファロー修理センター」受付宛
電話番号	052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金(祝日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) *修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】	
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。	
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取ください。	
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。	
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えってください。	
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。	
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3 ヶ月間のいずれが長い方となります。	

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。	
添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www.不要)	
ユーザ登録はこちらのページ 86886.jp/user/ (http://www.不要)より登録いただけます。	

必要な情報	
① 返送先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑤ 具体的な症状/エラーメッセージ
② 平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑥ 発生状況 (初めから・ある日突然等)、発生頻度 (必ず・時々、時間が経つと等)
③ バッファロー製品名	⑦ ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器)
④ バッファロー製品のシリアルナンバー	⑧ 製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど)
※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。	
※ This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.	
弊社へご提供の個人情報等は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。	
・お問合せに関する連絡、製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)	

BUFFALO

PC-P1LAN マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ PC-P1LAN(本体)..... 1 個

☐ リモコン..... 1個

☐ 電源ケーブル..... 1本

☐ ビデオケーブル(コンポジットビデオ/アナログオーディオ)..... 1本

☐ LANケーブル(ストレート)..... 1本

☐ ユーティリティCD..... 1枚

☒ はじめにお読みください(本紙)..... 1枚

☐ 困ったときは..... 1枚

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※ 簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。

※ Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

2

1 [PC-P1LAN Utilityのインストール]を選択します。

※ 通常は[DirectX9.0cのインストール]を選択する必要はありません。動画ファイルが再生できなかったときにインストールください。

2 [開始]をクリックします。

☐

☐

3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ステップ3 再生フォルダを登録しよう

再生したいファイルがあるフォルダを指定します。

1

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer]-[BUFFALO メディアサーバ設定]を選択します。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。このようなときは、[続行]をクリックしてください。

2

1 [共有フォルダ]タブを選択します。

2 [追加]をクリックします。

3

1 再生したいファイルがあるフォルダを選択します。

※ネットワークドライブ(LinkStationやTeraStationなど)のフォルダを追加すると、ネットワークドライブのデータを本製品で再生することができます。

2 [追加]をクリックします。

3 [完了]をクリックします。

4

追加したフォルダが表示されます。

※画面を閉じるときは、タイトルバー右の[×]をクリックしてください。

以上で再生フォルダの設定は完了です。

ステップ4 ネットワークに接続しよう

本製品をネットワークまたはパソコンに取り付けます。

＜無線で接続する場合＞

LANコネクタ LANケーブル (ストレート) (付属品) パソコン 無線LANアダプタ 無線LANルーター 無線LANアダプタ 無線LANアダプタ 無線LANアダプタ

＜インターネットをお使いの場合＞

LANコネクタ LANケーブル (ストレート) (付属品) パソコン 無線LANアダプタ 無線LANルーター 無線LANアダプタ 無線LANアダプタ 無線LANアダプタ

本製品を無線で接続する場合は、別売の弊社製イーサネットコンバータおよび通信速度が11Mbps以上のAirStation(アクセスポイント)が必要です。

※高画質な映像ファイルを再生する場合は、54Mbps対応製品を推奨します。11Mbpsの場合、3Mbps以上のファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。

本製品を接続するには、ルータが必要です。

お使いの環境にルータがない場合(DHCPサーバを使用していないとき)は、本製品のネットワーク設定を手動で行う必要があります。CDに収録されている電子マニュアルを参照してネットワーク設定を行ってください。

＜パソコンと直接接続する場合＞

LANコネクタ LANケーブル (クロス) (市販品) パソコン

本製品

パソコンと本製品を直接接続したい場合は、市販のクロスケーブルが必要です。以下のように接続してください。付属のLANケーブルはストレートケーブルです。クロスケーブルは別途ご用意ください。

ステップ5 テレビに接続しよう

本製品をテレビに接続します。

TV 本製品

テレビ接続コネクタ 右 音声・左 映像

ビデオ/オーディオケーブル (付属)

ステップ6 電源ケーブルを接続しよう

本製品に電源ケーブルを接続します。

電源コネクタ コンセントへ 電源ケーブル(付属品)

本製品

電源ランプ LINKランプ

電源スイッチ 本製品

テレビに表示されるログイン画面

※本体の電源スイッチは、押すことで電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。電源を完全にOFFにするには電源ケーブルをコンセントから取り外してください。また、電源スイッチを3秒以上長押しすると本体のリセットを行うこともできます。

※電源ランプは電源ON時に緑色に点灯し、スタンバイ時に橙色に点灯します。LINKランプはネットワーク接続時に緑色に点灯します。詳しいランプの仕様は電子マニュアルをお読みください。

※PC-P1LAN Utilityをインストールする前に本製品をネットワークに接続していた場合、ログイン画面が表示されないことがあります。このようなときは、電源スイッチを3秒以上長押しして本製品を再起動してください。

ステップ7 リモコンに電池を入れよう

リモコン

リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単4形乾電池2本で動作します。別途ご用意ください。リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を入れてください。＋とーの向きはリモコンに記載されています。

※＋とーの向きに注意して正しく入れてください。

本製品

本リモコンを使うときは、リモコンの発光部を本体の受光部に向けます。リモコンの使用可能位置については、図を参照してください。

ステップ8 データをテレビで再生しよう

次のようにパソコンやサーバのデータをテレビで再生することができます。

※テレビの入力選択は「ビデオ」にするなど本製品を接続した入力端子からの表示ができる状態にしてください。

※ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。

※別途、各再生ファイルに対応したコーデックが必要です。

※本製品はMPEG-2、MP3を再生します。MPEG-2、MP3以外の形式は自動的にトランスコードして再生します。タスクトレイのアイコン[]を右クリックし表示されたメニュー[画質]で、画質を変更することができます。詳しくは電子マニュアルを参照ください。

※トランスコードには以下の動作環境が必要となります。

■アプリケーション動作環境

【CPU】Pentium4 1.4GHz以上または同等性能の互換CPU 【メモリ】256MB以上

■動作推奨環境

AVIファイル 画面サイズ640x480ドット 標準画質の場合

【CPU】Windows Vista: 最新のプロセッサ 2.5GHz 以上

Windows XP/2000: Pentium4 1.8GHz以上 / Celeron 1.8GHz以上 / Pentium M 900MHz以上、Celeron M 1.0GHz以上または同等性能の互換CPUを推奨。

【メモリ】Windows Vista: 1GB 以上、Windows XP/2000: 512MB 以上を推奨。

※画面サイズ・ビットレートによっては、上記以外の環境でも再生可能な場合もあります。

※すべての動作を保証するものではありません。

※ファイルによっては映像と音声が入り混じって再生されることがあります。

※トランスコードして再生した場合、早送り・巻き戻し・コマ送り・スロー再生の操作はできません。

※トランスコードして再生した場合、動画や音楽を停止したところから再開するレジューム機能が働きます。

※映像がコマ落ちするなど滑らかに表示できないときや、ビットレートが8Mbps以上のMPEG-2ファイルを再生したいときは、あらかじめ電子マニュアルに記載の手順でファイルを変換してください。

1

テレビに表示されているログイン画面で、[BUFFALO MediaServer]を選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

※[HOME Server]は、DLNA対応サーバです。[BUFFALO MediaServer]と同様の手順で使用することもできます。また、本製品以外のDLNA対応プレイヤーからも再生することができます。

2

再生したいジャンルを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

3

再生したいファイルを選択し、リモコンの方向キー▶ボタンを押します。

選択したファイルが再生されます。再生を停止するには、リモコンの停止ボタンを押してください。

以上でデータの再生は完了です。

本製品の設定の変更方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルをお読みください。

電子マニュアルを読むには

設定方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

1

ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

2

[マニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。

※マニュアル(PDFファイル)を読むにはAcrobat Readerが必要です。パソコンにインストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから[Acrobat Readerをインストールする]を選択し、[開始]をクリックしてください。Acrobat Readerがインストールされます。

本製品ソフトウェアを削除するには

本製品のソフトウェアを削除するときは次の手順でおこなってください。

PC-P1LAN Utilityのアンインストール

※起動サーバ、起動サーバ管理ツール、トランスコーダをアンインストールします。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PC-P1LAN]-[アンインストール]をクリックします。以降は画面の指示にしたがって操作してください。

BUFFALO MediaServerのアンインストール

※MediaServer、リアルタイムトランスコーダをアンインストールします。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer]-[アンインストール]をクリックします。以降は画面の指示にしたがって操作してください。

リモコンの操作リファレンス

本製品に付属のリモコンでは次のことができます。

情報表示ボタン リピートボタン コマ送りボタン 前スキップボタン 巻き戻しボタン

電源ボタン 設定ボタン 本製品では使用しません。 出力切替ボタン 停止ボタン 再生一時停止ボタン 次スキップボタン 早送りボタン

テンキーボタン

本製品では使用しません。 動画ボタン 戻るボタン アップ 音量ボタン 本製品では使用しません。

本製品では使用しません。 写真ボタン TOPボタン 選択・再生ボタン 方向キーボタン ダウン ミュートボタン トラックボタン 停止ボタン 本製品では使用しません。

ボタン名	説明
電源	電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。
情報表示	状態、または再生中のファイルの情報を表示します。
設定	セットアップ画面を表示します。セットアップ画面表示中に[押すとログイン画面が表示されます。
リピート	リピート機能を選択します。OFF→オン(シャッフル)→1ファイル繰り返し→全て繰り返し→ジャンルフル→全て繰り返し
出力切替	音声出力を切り替えます(左→右→ステレオ)。
コマ送り	一時停止中に押すとコマ送りになります。再生中に押すとスロー再生になります。※MPEG-2以外のファイルではコマ送り・スロー再生はできません。
再生一時停止	ファイル一覧画面で押すとファイルを再生します。再生中に押すと一時停止します。
停止	再生中に押すと再生を停止します。
前スキップ	前ファイルへ移動します。
巻き戻し	再生中に押すと巻き戻します。巻き戻し速度は押すごとに、x2/x4/x8/x16/x32/x64に変更できます。※MPEG-2、MP3以外のファイルでは巻き戻しはできません。
早送り	再生中に押すと早送りします。早送り速度は押すごとに、x2/x4/x8/x16/x32/x64に変更できます。※MPEG-2、MP3以外のファイルでは早送りはできません。
次スキップ	次ファイルへ移動します。
テンキー	数字入力します。同じボタンを連続して押すことで文字を切り替えることができます。ネットワーク設定で「(ピリオド)」は、「[1]」ボタンを2回連続で押すことで入力できます。
動画	動画フォルダ選択画面を表示します。
音楽	音楽フォルダ選択画面を表示します。
写真	写真フォルダ選択画面を表示します。
戻る	前の画面に戻ります。
TOP	ログイン画面を表示します。
方向キー	カーソル移動をします。ファイル一覧表示時に右方向キーを押すとファイルを再生します。再生中に左方向キーを押すと停止します。
選択・再生	選択した項目を決定します。
アップ・ダウン	一覧表示のページアップ・ダウンをします。
ミュート	消音のON/OFFを切り替えます。
音量	音量の大きさを調整します。
トラック	動画や音声ファイルを再生の際、前トラック、次トラックに移動します。

本製品について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチャタリング、ゆがみがこの商品による影響と思われるかもしれません。この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離れてみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる